

РУКОВОДСТВО ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ & ЧЕК-ЛИСТУ ПО ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ (BESS 10)



ЧЕК-ЛИСТ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ – ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ НАРЯД-ДОПУСК

- На ВСЕХ рабочих участках, где известно или неизвестно точное расположение подземных коммуникаций, должен оформляться **Наряд-допуск на земляные работы** до начала земляных работ.
- Ручные земляные работы должны применяться в пределах 0.6м существующих коммуникаций. Подземные электрические линии должны быть полностью вскрыты ручным способом. Другие коммуникации с жёстким корпусом должны быть полностью определены ручным способом, а затем можно использовать средства механизации для их полного вскрытия. Все изменения направления или соединения вводов/подключений должно выполняться ручным способом.

**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ – ВСЕГДА по НАРЯДУ,
ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ**

