

РУКОВОДСТВО ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ & ЧЕК-ЛИСТУ ПО ЗАМКНУТОМУ ПРОСТРАНСТВУ (BEUSS 9)



ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО – ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ НАРЯД-ДОПУСК

- **Замкнутое пространство** – это участок , который имеет **лимитированные** или **ограниченные средства для входа или выхода** и **не предназначено для длительного пребывания работников.**
- Замкнутые пространства включают **подземные хранилища, резервуары, силосы элеваторы, канализационные колодцы, ямы, бункеры, технологические резервуары и трубопроводы**, но не ограничиваются ими.
- Каждое замкнутое пространство, которое имеет одну или более из следующих особенностей, требует оформления **Наряда-допуска**:
 - содержит или имеет потенциальную возможность содержания **опасной атмосферы**;
 - содержит **материал**, который может **засыпать входящего** в ограниченное пространство;
 - имеет стены, которые сужаются внутри или полы, которые имеют **наклон вниз** и воронкообразно суживаются в меньшую область, которая может **зажать или удушить входящего** в ограниченное пространство,
 - или содержит любую другую определенную **угрозу безопасности или здоровью**, например, незащищенные механизмы, оголённые **провода под напряжением** или **тепловую нагрузку**.
- Для нашей промышленности это означает в том числе область внутри силосов (семена, шрот, которые могут засыпать), или зоны, в которых могут накапливаться тяжелые газы (CO₂, гексан, и т.д.) и ограничить доступ кислорода.



ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО – ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ НАРЯД-ДОПУСК

- Каждое замкнутое пространство/место хранения зерна, определенное таковым во время обследования, должно оцениваться, используя **форму оценки опасных факторов замкнутого пространства (Приложение В стандарта по безопасности ВЕМЕА 9 процедуры замкнутого пространства)** для определения требований, которые должны выполняться для обеспечения безопасного входа.

**ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВСЕГДА по НАРЯДУ,
ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ**

